

Pro Formula

Diversey

Unilever



Cif Pro Formula Sproei- desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus)



Doodt 99,99% van de bacteriën en virussen (inclusief coronavirussen)

Productomschrijving

Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is een gebruiksklare desinfecterende spray op basis van ethanol. Het product is bestemd voor gebruik in de voedingsverwerkingssector en in keukens.

Het product kan regelmatig gebruikt worden voor snelle, tussentijdse desinfectie van harde oppervlakken en is veilig in gebruik op oppervlakken die met voedsel in contact komen, vermits het product volledig verdampt en geen productresten achterlaat.

Het product is geschikt voor het desinfecteren van alcoholbestendige voedselcontactoppervlakken en voorwerpen zoals snijplanken, keukengerei, thermometers en andere kleinere keukenapparatuur. Het is ook geschikt voor de desinfectie van voedingsdisplays in supermarkten, slagerijen, enz. en voor algemene harde oppervlakken zoals eettafels en stoelen. Het doodt 99,99% van de bacteriën, gisten en virussen, inclusief niet-gekapselde als ingekapselde virussen (zoals Coronavirussen).

Belangrijke eigenschappen

- Bevat 77% alcohol (Ethanol)
- Veelzijdig gebruik op meerdere oppervlakken
- Gebruiksklare spray

Voordelen

- Doodt 99,99% van de bacteriën, gisten, schimmels en virussen (zoals Coronavirussen)
- Zonder parfum, kan zonder risico gebruikt worden in voedselbereidings- en -verwerkingszones
- Verdampt volledig en laat geen productresten achter
- Spoelen niet nodig

Pro Formula

YOUR GUIDE TO POWERFUL CLEANING

Unilever en Diversey bundelen de krachten om u het beste van twee werelden te bieden: vertrouwde Unilever merken gecombineerd met Pro Formula, een compleet assortiment gebruiksklare professionele schoonmaakproducten. Het assortiment is speciaal ontwikkeld voor uw professionele schoonmaakbehoeften, en is voorzien van gratis online schoonmaak & HACCP-handleidingen, die u helpen te voldoen aan hygiënenormen.

www.proformula.com

Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus)

Gebruiksaanwijzing:

Wanneer het oppervlak zichtbaar vervuild is, dienen eerst de grove vervuilingen gereinigd te worden met een aparte reinigungsoplossing of ontvetter. Het oppervlak spoelen met schoon water en laten drogen. Een dagelijkse routine van grondige reiniging en desinfectie in voedselcontactplaatsen is altijd vereist.

Algemene desinfectie:

1. Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) gelijkmatig vernevelen over het gehele oppervlak of op een doek (en vervolgens gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak).
2. 1 minuut laten inwerken.
3. Oppervlakken schoonvegen of aan de lucht laten drogen.

Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) moet onverdund worden aangebracht op oppervlakken zoals snijmachines, oppervlakken voor voedselbereiding, werkoppervlakken, tafels of andere harde oppervlakken. Zorg er bij het desinfecteren voor dat er voldoende product wordt aangebracht, zodat de oppervlakken gedurende de minimale contacttijd vochtig blijven.

Nooit de oplossing vernevelen in de buurt van onbeschermd elektrische apparatuur of in de buurt van ontstekingsbronnen (open vuur, enz.). Nooit vernevelen op hete oppervlakken.

Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus)

| | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Verpakking | 6 x 750ml | EAN code | 7615400809554 |
| Uitzicht | Heldere, kleurloze vloeistof | Omdoos (L x B x H mm) | 236x190x297 |
| Geur | Zonder parfum | Aantal verpakkingen per laag | 19 |
| PH Waarde | 7 | Aantal verpakkingen per pallet | 95 |
| Artikelcode | 101104398 | Aantal lagen per pallet | 5 |

Veilige hantering en opslag

Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet), beschikbaar via Internet : <https://sds.diversey.com>.

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.

Microbiologische gegevens

* Cif Pro Formula Sproeidesinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is geslaagd voor test EN14476 (polivirus, adenovirus, MNV) in schone omstandigheden, met een contacttijd van 1 minuut.

* Cif Pro Formula Sproeidesinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is voor 99,999% geslaagd voor test EN 1276 in schone omstandigheden, met een contacttijd van 15 seconden.

* Cif Pro Formula Sproeidesinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is geslaagd voor test EN13727 (medische test) en doodt voor 99,999% bacteriën af in schone omstandigheden bij een contacttijd van 15 seconden.

* Cif Pro Formula Sproeidesinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is voor 99,99% geslaagd voor test EN1650 in schone omstandigheden bij een contacttijd van 15 seconden.

